

Paleta pokryć tapicerskich

KOLEKCJA


SKADEN – pokrycia dla mebli
wymagających ofensywnych
metod czyszczenia.



LAZUROWY 5118



SŁONECZNY 1123



SMOLNY 9011



POMARANCZ 1017



WIŚNIOWY 3096



TURKUS 6001



BŁEKITNY 5154

SKADEN

Pokrycia tapicerskie typu SKADEN należy
czyścić roztworem łagodnego detergentu
(mydła, szamponu) w ciepłej wodzie, przy
użyciu miękkiej gąbki lub szczotki. Miejsca
bardziej zabrudzone pocierać gąbką lub miękką szczotką.

Po wyczyszczeniu przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Następnie wytrzeć do sucha miękką szmatką. W przypadku silnych zabrudzeń, nie usuwalnych metodami j.w., do przetrarcia powierzchni można zastosować 25% (max 40%) roztwór alkoholu etylowego. Odkażać spirytusem i sporadycznie 5% Lizolem. Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.



BIAŁY 9001



SELEDYN 6156